




HsM gatewayLAN





Ø 6 mm
(0.238 in)






2 x



2 x



2 x



FOR THE UNITED STATES ONLY

General Safety Information


The following symbols and headings are used throughout this manual to indicate possible hazards to persons or equipment. The symbols and headings are shown in order of importance. For efficient and safe operation, be sure to follow the installation and operating instructions provided in this manual. In particular, all safety symbols and notices must be followed.

 WARNING	Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in serious injury or death.
 CAUTION	Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in minor personal injury.
NOTICE	This safety warning indicates possible hazards to the product or to other equipment.
IMPORTANT	Vital information or tips for the installer or operator.


General Safety Instructions

 CAUTION 	When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed.
---	---


1.




2.




3.





4.



5.




6.






⚠ CAUTION

Please follow general safety instructions when handling electrical equipment

7.







Link Android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hagleitner.xibu>



Link iOS:

<https://apps.apple.com/at/app/hagleitner360/id1449730913>

Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, verwenden Sie die 360-App, die Sie mit obigem Link downloaden können.

To put the device into operation, use the 360-app that can be downloaded using the Link above.


Um das Gerät für Ihr LAN-/WLAN-Netzwerk zu konfigurieren, benutzen Sie die 360-App:

1. Downloaden Sie die Hagleitner 360-App vom App Store oder dem Google Play Store
2. Melden sie sich mit Ihren Login-Daten an
3. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus
4. Gehen Sie zu „Einstellungen“ und starten Sie die Konfiguration
5. Folgen Sie den Anweisungen der App

To Configure the device for your LAN-/WiFi-network, use the 360-App:

1. Download the Hagleitner 360-App from the App Store or Google Play Store
2. Register with your login data
3. Select the desired device
4. Go to “Settings” and start the configuration
5. Follow the instructions of the app

LED



Betrieb

- LED aus – Gerät ausgeschaltet / Reboot des Gerätes
- LED an – Gerät im Betrieb
 - Dauerhaft an → AP aus
 - Langsames Blinken → AP ein

WAN

- LED aus – es besteht keine Netzwerkverbindung über WAN
- LED an – es besteht eine Netzwerkverbindung über WAN
- LED blinkt – es besteht eine Netzwerkverbindung über WAN und über diese werden Daten übertragen

WiFi

- LED aus – es besteht keine Netzwerkverbindung über WiFi
- LED an – es besteht eine Netzwerkverbindung über WiFi
- LED blinkt – es besteht eine Netzwerkverbindung über WiFi und über diese werden Daten übertragen

Operation


- LED off – device turned off / Reboot of the device
- LED on – Device in operation
 - Permanently on → AP off
 - slow blinking → AP on

WAN

- LED off – There is no network connection via WAN
- LED on – There is a network configuration via WAN
- LED flashes – There is a network connection via WAN and data is sent through it

WiFi

- LED off – There is no network connection via WiFi
- LED on – There is a network configuration via WiFi
- LED flashes – There is a network connection via Wifi and data is sent through it



Reset Taster:

- < 1 Sek. drücken: Reboot des Gerätes
- ≥ 1 und < 6 Sek. drücken: Toggle des Access Points (LED blinkt schnell)
- ≥ 6 und < 11 Sek. drücken: Reset des Gerätes auf Werkseinstellungen (LED blinkt langsam)

Reset Button:

- Press for < 1 sec: Reboot of the device
- Press for ≥ 1 and < 6 sec: Toggle of the Access Point (LED flashes fast)
- Press for ≥ 6 and < 11 sec: Reset of the device to factory settings (LED flashes slowly)

Weiterführende Informationen:

Für detaillierte Informationen zu den Gerätespezifikationen, sowie für eine Konfigurationsanleitung, gehen Sie zu:

<https://link.hagleitner.com/au4f>

Further information:

For detailed information on the device specifications, as well as configuration instructions, go to:

<https://link.hagleitner.com/au4f>

